

## ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШИМ ЧАСАМ

### ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧТИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

#### Батарея

- Батарея, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарею у ближайшего к вам авторизованного сервиса «CASIO», либо у дистрибутора фирмы «CASIO».

#### Задача от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их за-

1

щищности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

* Раз- ряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье маши- ны и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аква- лангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

#### Примечания

- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;
- WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковре-

2

6

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на полимерный ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

5

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

- Ваши часы могут незначительно отличаться от изображений, приведенных в данном руководстве.

#### Примечание

- Некоторые модели часов с водозащитой оснащены ввинчивающейся заводной головкой.
- Перед тем как вытянуть заводную головку, сначала вывинтите ее для разблокировки, повернув по направлению к себе (см. рисунок). При разблокировке заводной головки не применяйте излишних усилий.
- Когда заводная головка вывинчена, часы становятся незащищенными от воды. После того, как вы выполните необходимые операции с заводной головкой, верните ее в исходное положение, затем ввинтите для блокировки.



- Модули 5284, 5361, 5364**
- #### НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ
- Когда секундная стрелка находится на 12-часовой отметке, вытяните заводную головку, чтобы остановить ход стрелок.
  - Поверните заводную головку для настройки текущего времени. Когда вы выполняете настройку текущего времени, сначала переместите минутную стрелку на 4-5 минут позже необходимого времени, затем верните обратно для установки точного времени.
  - Верните заводную головку в исходное положение для возобновления хода стрелок.



- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкогонейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляющие чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, kleящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировкам часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с полимерными ремешками...

4

8

## Модули 5128, 5180, 5199, 5206, 5207, 5218, 5250, 5340, 5341, 5342, 5343, 5352, 5358

### НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- Когда секундная стрелка находится на 12-часовой отметке, вытяните заводную головку, чтобы остановить ход стрелок.
- Поверните заводную головку для настройки текущего времени. Когда вы выполняете настройку текущего времени, сначала переместите минутную стрелку на 4-5 минут позже необходимого времени, затем верните обратно для установки точного времени.
- Верните заводную головку в исходное положение для возобновления хода стрелок.



9

### ОПЕРАЦИИ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ОБОДОМ (БЕЗЕЛЕМ)

Поверните bezель до совмещения метки с минутной стрелкой. Через некоторое время вы сможете уснуть, сколько минут прошло с этого момента, как вы совместили метку с минутной стрелкой.



13

### НАСТРОЙКА ДАТЫ

- Вытяните заводную головку до 1 щелчка.
- Поверните заводную головку для настройки даты.
- Верните заводную головку в исходное положение.

#### Примечание

- Не выполняйте настройку даты в промежуток времени с 21:00 до 1:00, так как дата может не поменяться.

10

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль	Точность хода при нормальной температуре (в месяц)	Батарейка	Срок службы батарейки
5125/5128/5206/ 5207/5237/5249/ 5361	±20 секунд	SR626SW	около 3 лет
5167	±20 секунд	SR920SW	около 5 лет
5180/5199/5223/ 5342/5343/5358	±20 секунд	SR621SW	около 3 лет
5218/5250	±20 секунд	SR616SW	около 2 лет
5284/5364	±20 секунд	SR521SW	около 2 лет
5339/5340/5341	±20 секунд	SR920SW	около 3 лет
5352	±20 секунд	SR716SW	около 3 лет

Для модуля 5364

Низкий уровень заряда батареи: секундная стрелка движется с 2-секундным интервалом

14

## Модули 5125, 5167, 5223, 5237, 5249, 5339

### НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- Когда секундная стрелка находится на 12-часовой отметке, вытяните заводную головку, чтобы остановить ход стрелок.
- Поверните заводную головку для настройки текущего времени. Когда вы выполняете настройку текущего времени, сначала переместите минутную стрелку на 4-5 минут позже необходимого времени, затем верните обратно для установки точного времени.
- Верните заводную головку в исходное положение для возобновления хода стрелок.



11

### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Наименование:	часы наручные электронные /электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26272-98 (п.4.35)

Декларация соответствия № РОСС JP.AЯ46.Д42228

Действителена до: 24.07.2014

15

### НАСТРОЙКА ДАТЫ И ДНЯ НЕДЕЛИ

- Вытяните заводную головку до 1 щелчка.
- Поверните заводную головку против часовой стрелки для настройки даты.
- Поверните заводную головку по часовой стрелке для настройки даты.
- Верните заводную головку в исходное положение.

#### Примечание

- Для того, чтобы значение даты и дня недели изменились в полночь, не выполняйте настройку даты в промежуток времени с 21:00 до 5:00.

12

16